PTW Zestawienie rysunków UM

Numeracja arkusza	Nazwa arkusza	Rozmiar
BRNA-PTW-HSA-AA-B1-RZ-AR-12B1	Rzut Piętro -1 - rozbiórki	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-00-RZ-AR-1200	Rzut Parter - rozbiórki	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-01-RZ-AR-1201	Rzut Piętro +1 - rozbiórki	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-02-RZ-AR-1202	Rzut Piętro +2 - rozbiórki	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-XX-PR-AR-3201	Przekrój Poprzeczny AA - rozbiórki	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-XX-PR-AR-3202	Przekrój Podłużny BB - rozbiórki	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-B1-RZ-AR-10B1	Rzut Piętro -1	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-00-RZ-AR-1000	Rzut Parter	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-01-RZ-AR-1001	Rzut Piętro +1	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-02-RZ-AR-1002	Rzut Piętro +2	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-03-RZ-AR-1003	Rzut dachu	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-B1-RP-AR-10B1	Rzut Piętro -1 - wyk. posadzek i ścian	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-00-RP-AR-1000	Rzut Parter - wyk. posadzek i ścian	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-01-RP-AR-1001	Rzut Piętro +1 - wyk. posadzek i ścian	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-02-RP-AR-1002	Rzut Piętro +2 - wyk. posadzek i ścian	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-B1-RS-AR-10B1	Rzut Piętro -1 - sufity	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-00-RS-AR-1000	Rzut Parter - sufity	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-01-RS-AR-1001	Rzut Piętro +1 - sufity	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-02-RS-AR-1002	Rzut Piętro +2 - sufity	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-XX-PR-AR-3001	Przekrój Poprzeczny AA - przebudowa	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-XX-PR-AR-3002	Przekrój Podłużny BB - przebudowa	500 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-XX-DE-AR-5001	D.1 Detal zabezpieczenia stropu	420 / 297
BRNA-PTW-HSA-AA-XX-ZS-AR-6401	Zestawienie drzwi	420 / 297