



UWAGA

1. Projektowaną sieć wodociagową oraz przyłącza wodociagowe należy wykonać z rur PE100 RC SDR17.
2. Na całej długości sieci wodociagowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną 30 cm nad wodociagiem.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać odkrytki w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia przewodów.

