



1. Przed przystąpieniem do montażu płyt zabezpieczających należy sprawdzić położenie istniejącego rurociągu poprzez jego odkopanie.
2. Pracę związane z odkopaniem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w szczególności z zachowaniem należytej ostrożności.
3. Na poziomie posadowienia rurociągu, grunt w jego sąsiedztwie musi być rodzimy nośny w stanie co najmniej twardoplastycznym o strukturze nienaruszonej.
4. W przypadku wymiany gruntu w sąsiedztwie rurociągu na warstwy nasypowe należy osiągnąć następujące parametry:
 - wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,03$,
 - moduł wtórny $E_v2>120\text{MPa}$
 - $E_v2/E_v1<2,2$.
5. Kolejno każdy z rurociągów należy zasypać warstwą co najmniej 0,5m piasku drobnego, zagęszczonego. Należy przyjąć szerokość zasypki 3m, po 1,5 po każdej stronie rurociągu.
6. Następnie należy układać kolejno prefabrykowane płyty styknie do siebie.
7. Po ułożeniu płyt można przystąpić do układania kolejnych warstw nawierzchni.
8. Nasypy wykonać zgodnie z PN-S-02205 i PN-S-06102.

WOSAN –USŁUGI PROJEKTOWE; ul. Karbońska 5/10; 25-640 Kielce					Opracowanie P.B
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektował	mgr inż. W. Adamus	SWK/0105/POOK/12	konstrukcyjna		
Przedsięwzięcie Budowa dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica					Data 04.2015r
Investycja Budowa dróg, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica					Skala 1 : 100
Przedmiot rysunku Przekroje					Numer rysunku 2